



## MANUEL D'UTILISATION VAPORISATEUR À SOUFFLERIE

### CONTENUS

Etui en Néoprene

Chargeur AC

Capuchon  
anti-chaleur

3 embouts  
buccaux  
de rechange

Entonnoir  
de remplissage

Outil de  
nettoyage

Cable de charge USB

Grilles

Vaporisateur  
Puffit X

Socle

### AVERTISSEMENT

- Cet objet dégage de la chaleur ! Manipulez-le avec précaution et gardez-le hors de portée des enfants.
- Ne pas mettre en marche PUFFIT™ si la chambre de vaporisation est vide !
- Ne pas mettre en marche PUFFIT™ si le capuchon de la chambre de vaporisation n'est pas en place !
- Toujours laisser refroidir PUFFIT™ avant de le ranger !
- Ne pas utiliser de liquides, de gels ou de concentrés avec PUFFIT™.
- Ne pas nettoyer avec des objets durs ou tranchants !
- Recharger PUFFIT™ uniquement avec le cordon USB d'origine (5V 500mA CC)
- Ne pas immerger ni nettoyer PUFFIT™ à l'eau courante !
- Ne pas laisser PUFFIT™ allumé pendant une période prolongée (sans capuchon de l'embout buccal). Cela peut endommager la batterie et rendre la garantie caduque. Toujours remplacer le capuchon de l'embout après utilisation !

### GARANTIE

Votre PUFFIT™ est couvert par une garantie de remplacement limitée contre les vices de fabrication pour une période d'un an à compter de la date d'achat.

Les clients sont priés d'enregistrer leur achat d'un PUFFIT™ auprès de Lilly Rucky Ltd. Les coordonnées sont indiquées ci-dessous.

Pour un échange sous garantie, veuillez retourner votre PUFFIT™ au point de vente. Lilly Rucky Ltd. se réserve le droit de déterminer la validité de toute réclamation soumise au titre de la garantie.

### CONDITIONS D'UTILISATION

PUFFIT™ n'est pas un appareil médical ; Lilly Rucky Ltd. décline toute responsabilité quant à la valeur thérapeutique de son utilisation. Lilly Rucky Ltd. ne saurait notamment être tenu pour responsable en cas de dommage personnel ou matériel résultant d'une utilisation inappropriée ou illégale de cet appareil. Nous ne pouvons pas non plus recommander son utilisation avec d'autres substances que des herbes et fleurs séchées inoffensives.

### CONTACT

#### Lilly Rucky Ltd.

Suite 805  
50 Hoi Yuen Road  
Kwun Tong  
Kowloon  
Hong Kong

Tél: +852 5633 3003

Email: info@discreetvape.com

[www.discreetvape.com](http://www.discreetvape.com)

#### Planete sfactory

8 rue Jean Moulin  
Zone industrielle  
62000 Dainville



[www.planete-sfactory.com](http://www.planete-sfactory.com)

accessoires fumeur en ligne

Tél: 03 21 60 60 00

Email: info@planete-sfactory.com

[www.planete-sfactory.com](http://www.planete-sfactory.com)

### ATTENTION

PUFFIT™ n'est pas un appareil médical !

Il n'est pas destiné au diagnostic, au traitement, aux soins ou à la prévention des douleurs, maladies ou autres états de santé.

Si vous avez des problèmes de santé, veuillez consulter un professionnel de la santé avant l'utilisation. PUFFIT™ n'est pas destiné à la prise de produits médicaux, autorisés ou illégaux, ni à être utilisé avec une substance susceptible d'affecter la structure ou les fonctions corporelles.

[www.discreetvape.com](http://www.discreetvape.com)


Copyright © 2012 Lilly Rucky Ltd. Tous droits réservés .

Suivez nous :







# MANUEL D'UTILISATION DU VAPORISATEUR



1. Enlever le capuchon magnétique « Puffit X » pour mettre l'appareil en marche.




2. Remplir le bol et ne pas oublier de remettre le capuchon supérieur.




3. Sélectionner la température.



4. Appuyer pendant 3 secondes pour enclencher la chauffe.



5. Attendre quelques secondes, le voyant LED clignote rouge pendant cette étape.




6. Une fois le voyant passé au vert, le vaporisateur est prêt.



7. Appuyer à nouveau sur le couvercle pour déclencher le ventilateur.



8. Vous pouvez à présent profiter de la vapeur.



## Ajustement de la vitesse du ventilateur



Tenez le couvercle appuyé pendant l'enlèvement du couvercle magnétique



En maintenant appuyé le couvercle, ajuster la vitesse avec la molette de température.



Remplacez le couvercle magnétique pour enregistrer la vitesse choisie

## CYCLE DU VOYANT LED

### Mode standby



Témoin lumineux rouge

Votre PUFFIT™ se mettra automatiquement en veille au bout de 90 secondes.

Pour redémarrer, remettre le capuchon et l'enlever aussitôt



### Entrain de chauffer



Clignotement lent rouge

Durée : 10-30 secondes, selon le mélange et la température choisie.



### Température atteinte



Témoin lumineux vert

Le vaporisateur est prêt. Vous pouvez savourer les saveurs de votre vapeur.



### Réinitialisation



Témoin lumineux orange

Cette phase évite la surchauffe de votre PUFFIT™ et augmente la durée de vie de la batterie

## SIGNAL DE PANNE LED



Clignotement rapide rouge / vert

### BLOCAGE DE L'INTERRUPTEUR DU COUVERCLE DU RÉSERVOIR À HERBE

Assurez-vous qu'il n'y a pas de résidus bloqués sous le capuchon. Il doit pouvoir pivoter librement et produire un léger clic quand il est enclenché.

### BATTERIE FAIBLE

Branchez votre PUFFIT™ à une source USB pour le recharger.

### ERREUR

Veillez contacter le service clientèle.



Clignotement rapide rouge




Clignotement rapide orange

## CHARGE

Pour recharger votre PUFFIT™, il suffit de le brancher à une source USB standard.

Le voyant LED clignote alors lentement en vert durant la charge et s'éteint une fois celle-ci achevée.



Branchez votre PUFFIT™ dès que vous ne l'utilisez pas. Cela augmentera la durée de vie de la batterie.

Après avoir chargé votre PUFFIT™, le dispositif rentrera dans le mode d'alimentation faible. Pour le réinitialiser, remplacer le capuchon magnétique pendant 2 secondes.

Pour obtenir une indication approximative du niveau de charge, cliquer sur le capuchon en aluminium 3 fois. Le DEL s'éteindra pendant une seconde et ensuite indiquera le niveau approximatif du charge. ● ~80% ● ~60% ● <30%